規格	形式	CD プレーヤー
	信号読み取り方式	非接触式信号読み取り(半導体レーザー)
特性	周波数特性(JEITA)	
	ヘッドホン出力(32 Ω , 1kHz) LINE OUT 出力レベル / インピーダンス	7 mW + 7 mW
	LÍNÉ OÚT 出力レベル / インピーダンス	0.4 Vrms/ 22 k Ω
電源	AC アダプター(AC-45060A)	DC 4.5V
	市販単四型アルカリ乾電池(2本または4本)	1.5 V × 2 本 (4 本)
	別売充電池(NB-3A702本または4本)	1.2 V × 2本(4本)
電池使用]時間(フル充電時)	

	CD-DA	мР3
市販単四型アルカリ乾電池 2本	約 4.5 時間	約9時間
市販単四型アルカリ乾電池 4本	約 11.5 時間	約 20 時間
充電式電池 2本	約 3.5 時間	約6時間
充電式電池 2本 及び 市販単四型アルカリ乾電池 2本	約8時間	約 15 時間

- ASP オンのときの使用時間です。
- 0.1mW + 0.1mW 出力時(32 Q負荷)
- 周囲温度 20° C にて充電/連続使用したときの標準値です。 乾電池のメーカーや、種類使用環境、温度によって、使用時間は異なります。 マンガン電池では正常に動作しないことがあります。

外形寸法 (空起部含まず)

. 138 mm × 21.5 mm × 138 mm 質量 (重量)

これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。

付属品

NB-3A70 (2)、AC アダプター (1)、リモコン (1)、ヘッドホン (1)

別売品

ニッケル水素充電式電池. NR-3470

製造年は、上ぶたの裏に記載されています。

KENWOOD

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

メンテナンス

■ レンズのお手入れ

レンズの汚れは、再生ができなくなるなど、故障の原因となります。

市販のカメラ用レンズブロワーなどを使って、レンズをクリーニングしてください。機 器を傷めることがありますので、レンズには手を触れないでください。また、市販のレ ンズクリーナー、ディスククリーナーなどは使用しないでください。

■本体のお手入れ

本体の汚れは柔らかい布で、からぶきしてください。汚れがひどいときは、湿らせた布 で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは機器を傷めますので使用し ないでください。

■端子のお手入れ

ヘッドホンのプラグは柔らかい布でからぶきし、常にきれいに保つようにしてください。 汚れていると、雑音や誤動作の原因になります。

■ ディスク使用上のご注意:

本機には、オーディオ CD、CD-R/CD-RW(CD-DA、MP3/WMA)、レーベル面に 『『『『『のマークが入ったディスクをご使用ください。このマークが入っていないディ スクは正しく再生できない場合があります。8cmシングル盤はそのまま再生できます。 市販のシングル CD アダプターは使用しないでください。

● CD-R/CD-RW (CD-DA、MP3/WMA) は、ディスクの記録状態により再生できな い場合があります。

再生面に触れないように持ってください。


再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。


異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、 大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の 原因になります。円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使 用にならないでください。

お手入れ:

ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布など





■ 結露について

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象が おきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放 置し、乾燥させてからご使用ください。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注 意ください。

KENWOOD

ポータブル CD プレーヤー

DPC-X447MP

取扱説明書

- お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正し くお使いください。
- また、この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本機は国内専用モデルですので、本機のACアダプターを外国で使用 することはできません。

Precaution for use

This unit is designed for domestic use only, and it is very dangerous to use the attached AC adaptor abrord. Never use it out of Japan.

雷源について

本機の外部電源は、付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

充電池は充電されていません。充電池をご使用する前に"**充電池で使うとき**②"をよくお読みください。





B60-5513-28 02 (J) AP 0402

本機で再生できるメディアについて

オーディオ CD、CD-R/RW (CD-DA) が再生できます。 CD-R/RW ディスクに記録された、MP3/WMA 形式の音声圧縮フォーマット の音楽ファイルを再生することができます。使用するディスクの特性、記録状 態等により、本機では再生できない場合があります。

■ 使用できるメディア:

CD-ROM, CD-R, CD-RW

■ 使用できるフォーマット:

ISO 9660 Level 1

Joliet (表示できる文字数は32文字まで)

■ 再生できるファイル:

MP3ファイルおよびWMAファイル(Version 7.0/8.0)

- 本機は、ディスクに収録されているID3 TAG情報を表示することができます。
- MP3やWMAファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの転送ビットレート を次のように設定してください。

MP3ファイルのとき:

推奨128kbps

WMAファイルのとき:

推奨64kbps

- ◆ 本機は、32kHz、44.1kHz (推奨)、48kHz のサンプリング周波数に対
- 本機はクローズ処理されたマルチセッションディスクに対応しています。
- 本機で再生できる最大フォルダ数は200、最大ファイル数は500に制限さ れています。
- 1つのフォルダに、収録できる最大ファイル数は99に制限されています。 ● 書き込みソフトによっては、意図した順番に書き込まれない場合もあります。
- MP3/WMA以外のファイルに、".mp3"または".wma"の拡張子を付けないで ください。本機で再生できるファイルと誤認識され、大きな雑音が出て ヘッドホンが破損したり耳に悪い影響を与える恐れがあります。
- MP3/WMA再生時に液晶表示できる文字は、半角カタカナと半角英数字 で、文字数は32文字までです。

Operating instructions

Please refer to the illustrations in the Japanese instruction when operating this unit. The numbers which appear at the end of each title are corresponded on each language

Media that can be played back with this equipment

- This unit is capable of playing back Audio CD and CD-R/RW (CD-DA) discs.
- This unit is capable of playing back the music files recorded in the MP3/WMA audio compression format on CD-R/RW discs. This unit may also be incapable of playing certain discs depending on their properties, recording conditions, etc.

Power Source

Using the AC adaptor ①

Connect to AC power outlet

Use the enclosed AC adaptor (AC-45060A) for this product.

Rechargeable battery operation (2)

Note:

Always use the specially provided rechargeable batteries or a separately NB-3A70. Rechargeable battery models other than the NB-3A70 may be unable to be recharged.

Loading the batteries

Open the battery cover.

2 Insert 2 or 4 rechargeable batteries and close the cover.

- Make sure the positive (+) and negative (-) poles are properly aligned.
- When using two batteries, these can be loaded in either battery case. During battery charging or use of the unit, the battery
- may become warm. This is normal and does not indicate a malfunction

Charging the rechargeable batteries

- Plug in the AC adaptor.
- ② Press and held the key for more than 1 seconds. After the batteries have been charged, remove the AC adapter
- When using a rechargeable battery which is new or which has not been used for more than 2 months, the operating period may be shorter than normal. This is due to the properties of the battery and not a malfunction. After recharging, use the battery on the unit until it is exhausted. The original performance of the battery can be recovered by repeating this cycle a few times.
- Make sure to close the top cover of the unit before proceeding to recharging.
- Make sure that no alkaline batteries are loaded in the battery cases before charging the rechargeable
- Recharging completes in about 10 hours. Do not attempt to recharge the batteries after this period
- Rechargeable batteries can be recharged . When the playable time per recharge reduces, please newly purchase the optional (NB-3A70) rechargeable batteries.

When operating the unit with alkaline batteries ③ Note:

Alkaline batteries are not provided with this unit.

O Open the battery cover. 2 Insert 2 or 4 alkaline batteries and close the cover

- Make sure the positive (+) and negative (-) poles are
- properly aligned.
- When using two batteries, these can be loaded in either battery case.
- Use commercially available LR03 batteries. The unit may not operate normally if manganese batteries are used.
- Replace 2 or 4 alkaline batteries at the same time. When operating the unit with 2 rechargeable batteries

and 2 alkaline batteries 4 Do not load one rechargeable and one alkaline

batteries together in the same battery case. Otherwise, battery burst or fluid leak may cause a fire, injury or damage to the battery case and its surroundings

This unit can be operated with 2 rechargeable batteries and 2 alkaline batteries.

- When 4 batteries are used, make sure they are arranged so that batteries of the same type are in line horizontally (see illustration)
- Always use the specially provided rechargeable battery or a separately sold rechargeable battery NB-3A70.
- Exchange the same type of batteries at the same time.

Playback from the first track 5

- Connect remote control and headphones Accepts the supplied headphones, or other optional
- headphones with a mini plug. O Slide the OPEN switch in the direction of the arrow
- to open the top cover.
- 2 Insert a disc and close the top cover.
- Insert with labeled side up.
- Secure the disc by pushing a position near the center hole unit it clicks.
- Close securely by pushing the front center position of the top cover unit it clicks.
- Set the HOLD switch to off.
- For the Hold function, read "Hold function".
- Before any operation, be sure to set the **HOLD** switch to off

② Press the ►II key.

- The power comes on and playback begins.
- Certain CD-R/CD-RW (CD-DA, MP3/WMA) discs may not be played due to recording conditions of the discs.
- Use the VOL knob to adjust the volume.

■ To pause playback temporarily

- Press the ►II key during playback states.
- Pressing the key again resumes playback.

■ To stop playback

Press the ■ key during playback states. • The total number of tracks and the total playing time of

them will be displayed.

■ To turn power Off

After stopping playback, press the ■ key again.

Auto nower-Off function:

If no operation key has been pressed for 1 minutes while the unit is in the stop mode, the power is turned Off automatically to prevent battery power consumption.

■ Selecting the folder (For MP3/WMA only) Use the ▼ or ▲ key to select the folder.

• Press the ►II key starts playback from the first file in the selected folder

Selection by track skip

Press the I◄◄ or ▶►I key.

- When the ►►I key is pressed, playback will skip to the start of the subsequent track.
- Each time the key is pressed, playback will skip to the next track When the I◄◄ key is pressed, playback will skip to the
- start of the track being played back. • Each time the key is pressed, playback will skip to the previous track.

■ Fast forward, fast reverse

- Hold the I◀◀ key or the ▶▶ key pressed during playback
- Fast forward is engaged by pressing and holding down key ▶►I while playback is in progress.
- Fast reverse is engaged by pressing and holding down key I while playback is in progress Playback resumes from the position where the key is

Slide the HOLD switch in the direction of the arrow to

- switch the HOLD function on When the HOLD switch on the unit is switched on, the unit's keys cannot be operated.
- When the HOLD switch on the remote control is switched on, the remote control's keys cannot be operated.

Changing the tone

Press the EQ key for the following selections:

- ① "FLAT" 4 "ROCK" ② "CLASSIC" ⑤ "POP
- ③ "JAZZ" 6 "BASS"

Selecting Play Mode 6 Press the MODE key for the following selections: (Press

- during playback status) 1) One-track repeat ("<1" lights up)
- The track being played will be played repeatedly.
- To play the next track repeatedly, press the I◄ or ►►I key.
- 2 Album repeat ("CALBUM" lights up) (Only MP3/WMA) All of the tracks in the folder containing the track being

③ All-track repeat ("

ALL" lights up)

played will be played repeatedly • To play the next folder repeatedly, press the **A** or ▼ kev.

All tracks on the disc will be played repeatedly.

• The program of tracks is also valid in Repeat or Intro

The first 10 seconds of all tracks on the disc will be

All tracks on the disc will be played in a random order.

If Intro Scan or Random Play is selected while playback

is in progress. Intro Scan or Random Play operation will

commence when the track being played back is over.

Program playback (7) Favorite tracks (max. 64 tracks) can be programmed.

• Press the MODE key during stop status.

4 Intro Scan ("INTRO" lights up)

played in the recorded order

6 Normal playback

Scan playback

5 Random play ("RAND" lights up)

- Stop status is engaged when the key is pressed
- while playback is in progress ② Use the ◄ or ▶ key to select the folder, and
- press the MODE key. If the medium being played is a CD, simply select the

track to be programmed. Use the I◄◄ or ▶► key to select the file, and press

- the MODE key. • Repeat steps 2 and enter the track into the program in
- Up to 64 tracks can be programmed in this unit.

■ To clear the programmed contents

• The "PROG" indicator is turned off when the program is

cleared. However, the programmed contents are stored. Program mode can be canceled when the ■ key is

pressed or the top cover is open while stop status is engaged. The programmed contents are cleared.

Searching for MP3/WMA Searching for folders/files (8)

Press the ►II key.

Press the ■ kev

Press the MENU key once. **②** Use the ▼ or ▲ key to select the alphanumeric

- character group. Use the I◄◄ or ▶► key to select the desired
- character. ① "ARCDFF" ② "G H L J K I "
- ③ "M N O P Q R" ⑤ "Y Z 0 1 2 3"
- (7) "* → ← ⊃ ► ■" Press the ►II key to enter the selected character for use in search.

(4) "S T U V W X"

6 456789

• If you made a mistake during entry, press the ■ key. ② Use the ▲, ▼ or I◄◄, ▶▶ key to select "▶", and press

the ►II kev.

- Folder/ File selection (9)
- Press the MENU key twice. ② Use the I◄◄ or ▶► key to select the folder selection
- mode or file selection mode. Use the ▲ or ▼ key to select the folder or file, and press

the ►II kev. Sound skip guard function (ASP) (CD-DA only) 10

ASP (Anti Skip Protection): When ASP function set to ON, the audio signals of a certain period is stored in memory so that, even when the signal from the optical pickup is interrupted by an external shock.

this unit can continue music without interruption.

The ASP function is activated permanently during playback of MP3/WMA files. Press the MENU key during stop status.

Records approximately 40 seconds of data.

MP3 file: (Bit rate 128kbps) Records approximately 120 seconds of data. WMA file: (Bit rate 64kbps)

Records approximately 480 seconds of data. • Depending on the extent of the impact, the data in the

may momentarily be ineffective. Connections ①

CD-DA

Ensure that the power of the all of the components are off

memory may be used up, so the playback skip protection

Speakers with built-in amplifier

Listening through an amplifier (with CD input jack)

before connecting the cords.

安全上のご注意

↑ :本項目は安全確保のために、必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用の前によ くお読みください。

この「安全上のご注意 |には、当社の本機以外のポータブルオーディオ機器全 般についての内容も記載しています。(説明項目の中には、操作説明部と重複 する内容もあります。)

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵 表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してか ら、本文をお読みください。



荷女 /■ この表示を無視して、誤った取り

一 ■ 扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。



注意 ■ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容、および物的損害 のみの発生が想定される内容を示し ています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容があるこ とを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注 意)が描かれています。



◇記号は、禁止の行為であることを告げるもので す。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合 は、分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるも のです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電 源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこ の製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が 認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ ご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害など の付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんの で、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害



ACアダプターは交流100ボルトの電圧で使用 する

この機器のACアダプターは、交流100ボルト専用で す。指定の電源電圧以外で使用すると、火災・感電の 原因となります。



布や布団などでおおったりつつんだりしない ACアダプターは、風通しの悪いところで使用する と内部に熱がこもり、火災の原因となります。



指定のACアダプターを使う

指定以外のACアダプターを使用して充電すると電 池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損 する原因となります。



ACアダプターのプラグを定期的に清掃する ACアダプターのプラグにほこりなどが付着してい ると、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・感電の 原因となります。ACアダプターをコンセントから 抜いて、乾いた布で取り除いてください。



充電端子や電池端子をショート(短絡)させ ない

充電端子や電池端子を金属などでショート(短絡) させないでください。 火災、感電、故障の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない

機器の開口部から内部に金属類や燃えやすいものな どを差し込んだり、落とし込んだりしない。火災・ 感電の原因となります。



異常が起きた場合はACアダプターをコンセン トから抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出たり、変な臭い や音がしたりした場合は、すぐにACアダプターを コンセントから抜き、電池を取り出す。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修 理をご依頼ください。



ACアダプターや機器のケースを開けたり改造 したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因 となります。点検、修理は販売店または当社サービ ス窓口にご依頼ください。



風呂、シャワー室では使用しない

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はね のある場所では使用しない。火災・感電の原因とな ります。



乾電池は充電しない

電池の破裂、液漏れにより、火災・けがの原因とな ります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置く

電池をあやまって飲み込むおそれがあります。ボタ ン電池など小型の電池は特にご注意ください。 万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師 と相談してください。



落としたらACアダプターを抜き電池を取り 出す

ACアダプターや機器を落としたり、カバーやケースが こわれたりした場合は、機器の電源スイッチを切り、 ACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出し て、点検、修理をご依頼ください。そのまま使用する と、火災・感電の原因となります。



雷が鳴り始めたらACアダプターには触れない 感電の原因となります。

運転中はヘッドホンを使用しない 自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなど の運転中は、絶対にヘッドホンを使用しない。また、 歩行中にこの機器を使用する場合、特に踏切や交差点 などでは周囲の交通に十分注意してください。 交通事故の原因となります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない 感電の原因となります。

介注意



ACアダプターはコンセントに根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着し たりして、火災の原因となることがあります。ま た、ACアダプターのプラグの刃に触れると、感電 の原因となることがあります。

ACアダプターを根元まで差し込んでもゆるみがあ るコンセントの場合には、販売店や電気工事店にコ ンセントの交換を依頼してください。



ACアダプターを熱器具に近づけない

ACアダプターを熱器具(ストーブ、アイロンな ど) に近づけない。

火災・感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときはACアダプターを抜き 電池を取り出す

旅行などで長期間使用しないときは、必ずACアダ プターをコンセントから抜き、電池を取り出してお く。火災の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に 置かない。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることが あります。



電池の取り扱いに注意する

次のことを、必ず守ってください。

- 極性表示 (プラス"+"とマイナス"ー"の向き) に注 意し、表示どおりに入れる。
- ●指定の電池を使用する。
- ●使い切ったときや、長期間使用しないときは、取 り出しておく。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 充電池と乾電池を混ぜて使用しない。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に 入れたりしない。
- 電池および外部乾電池ケースは、金属製のボール ペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一 緒に携帯、保管しない。
- 充電池に貼ってあるビニールカバーを、はがさな $()_{\circ}$
- 常時ACアダプターで使用するときは、電池を取 り出しておく。

電池は誤った使い方をすると、破裂、液もれによ り、火災、けが、周囲を汚損する原因となることが あります。電池を入れたままにしておくと、過放電 により液がもれ、けがややけどの原因となることが あります。液がもれた場合は、点検、修理をご依頼 ください。万一、もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。



湿気やほこりの多い場所に置かない

油煙や湯気のあたる調理台、加湿器のそば、湿気や ほこりの多い場所に置かない。火災・感電の原因と なることがあります。



温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光があたる場所 など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。 本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となるこ とがあります。



ひび割れディスクは使わない

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディ スクは使用しない。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散っ て、けがの原因となることがあります。

小注意



レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすこと があります。



ディスク挿入口に手を入れない

手がはさまれて、けがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。



機器の接続は取扱説明書に従う

関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書 をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。ま た、接続は指定のコードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使用、コード の延長をすると発熱し、やけどの原因となることが あります。



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となるこ とがあります。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞 かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。 お手入れの際はACアダプターを抜く



お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから 抜き、電池を取り出す。

感電の原因となることがあります。

定期的に内部の点検、清掃をする 3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお 勧めします。販売店、または最寄りのケンウッド

サービス窓口に費用を含めご相談ください。 内部にほこりのたまったまま長い間掃除をしない と、火災や故障の原因となることがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

1. 保証書について

● この製品には保証書(別途)添付されております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証書期間ーお買い上げの日より1年間です。 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による

故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。 2.修理に関するご相談ならびにご不明な点は

お買い上げの販売店または添付の「ケンウッドサービス網」に掲載されている、当 社サービス窓口にお問い合わせください。

3.補修用性能部品の最低保有期間 ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年です。補修用性能 部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 修理を依頼されるときは 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の 使用を中止し、必ず電池や電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または添 付の「ケンウッドサービス網」に掲載されている、当社サービス窓口にお問い合わ せください。この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に揚げる損 害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので

- あらかじめご了承ください。 ● お客様がまたは第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害 5.アフターサービスについて
- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサー ビス窓口が修理させていただきます。 ● 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料
- で修理させていただきます。 ● 出張修理、持込修理のどちらかが適用されるかは機種によって異なります。保証書
- の記載をご確認ください。 ● 修理料金のしくみ(有料修理の場合、これらの費用が必要です。

① 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術 教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。


② 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場 合わあります。 ③ 出張料 : 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金を

いただく場合があります。 ④送料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあ たって、お客様に負担していただく場合があります。

- ※ 修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほかリモコン、ヘッドホン などの付属品も一緒にお持ちください
- 6.本機に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

各部のなまえ


本体部



- A **VOL**(音量) つまみ
- B LÍNE OUT (外部出力)端子
- □ PHONE(ヘッドホン/リモコン)接続端子
- □ ■(停止/オフ)キー
- E HOLD(ホールド機能選択)スイッチ
- F 電池ケース
- G ▶Ⅲ(再生/一時停止)キー
- 田 OPÉN スイッチ
- 上ぶたを開けるときに操作します
- DC ÎN 4.5V(外部電源)端子

リモコン部

本体と同じ名前のキーは、本体のキーと同じ働きを



- A MĒNU+-
- B MODE ≠-
- C **EQ**+-
- D HOLD(ホールド機能選択)スイッチ
- ■ (再生/一時停止)キー
- **|44. | |**=
- ■(停止/オフ)キー
- E ヘッドホン接続端子
- **G VOL**(音量) つまみ
- 田 表示部
- **□** ▼、▲‡− □ クリップ




- △ プレイモード表示/プログラムモード表示
- B 電池残量表示
- C 文字表示部

雷源について

家庭用電源で使うとき ①

本機には、付属のACアダプター「AC-45060A」 (JEITA規格・極性統一型プラグ付き) をご使用 ください。




充電池で使うとき ②

хŦ:

充電池は必ず付属の充電池または別売のNB-3A70 をご使用ください。充電池はNB-3A70以外を使用 すると、充電できない場合があります。

■ 充電池の入れかた

- 2 電池カバーを開ける
- ② 充電池を2本または4本入れ、電池カバーを閉 じる



- ◆ +、一の極性に注意して入れてください。
- 2本で使用する場合、電池ケースはどちらの側で も使用することができます。
- 充電中や使用中に、充電池が暖かくなることが ありますが異常ではありません。

■ 充電のしかた

- **②** ACアダプターを接続する。
- ② ■キーをリモコンの表示部に"Charge"が表示され るまで押し続ける。(3秒以上)

Char9e Check Power IN


- ③ 充電が終了したら、ACアダプターを本体からはずす。
- 充電池を初めてお使いになるときや、2カ月以上 使わなかったときは、使用時間が通常よりも短 いことがあります。これは電池の特性によるも ので、故障ではありません。完全に充電した 後、本機で十分に使いきってください。この操 作を数回繰り返すことによって充電池本来の性 能が回復します。
- 充電するときは、本機のふたをしっかりと閉めてく ださい。
- 充電するときは、アルカリ乾電池は電池ケースから 外してください。
- 充電は約10時間で完了します。それ以上の充電 は避けてください。
- 充電池は、繰り返し充電して使えます。再生で きる時間が短くなったら別売の充電池NB-3A70 をお求めください。

アルカリ乾電池で使うとき ③

メモ:

アルカリ電池は付属していません。

- 介 雷池カバーを開ける
- ② アルカリ乾電池を2本または4本入れ、電池カ バーを閉じる



- ◆ +、一の極性に注意して入れてください。
- 2本で使用する場合、電池ケースはどちらの側で も使用することができます。
- 市販の単四型アルカリ乾電池をご使用くださ い。マンガン電池では正常に動作しないことが あります。
- 電池の交換は一度に2本または4本とも行ってく

充電池2本とアルカリ乾電池2本を 合わせて使うとき ④

/ 注意

同じ電池ケースに充電池と乾電池を混ぜて使用し ないこと。破裂、液漏れにより、火災、けが、周 囲を汚損する原因となることがあります。

本機は、充電池2本とアルカリ乾電池2本を合わせ て使用することもできます。

- 電池4本を使用するときは、必ず同一種類の電池 を同じ電池ケースに入れてください。 (下図を参照してください。)
- 充電池は必ず付属または別売のNB-3A70をご使用
- 同じタイプの電池は同時に交換してください。



充電池(NB-3A70)



アルカリ乾電池

電池残量表示の点滅時期について

電源の種類により電池残量表示の点滅する時期が 異なります。

● 充電池

点滅する時期:電池が消耗したとき。 ⇒しばらくすると自動的に電源が切れます。 改めて充電してください。

● アルカリ乾電池

点滅する時期:電池が半分以上消耗したとき。 ⇒点滅している間は再生ができます。

電池残量表示






使用後は リサイクルへ

不要になった電池は、貴重な資 源を守るために廃棄しないで充 電式電池リサイクル協力店へお 充電式電池 持ちください。

·曲目から順に聴く ⑤



- **② OPEN**スイッチを矢印の方向にスライドさせて、 上ぶたを手で開ける。
- ② ディスクを入れ、上ぶたを閉じる。
- ラベル面を上にして入れます。 ● ディスクの穴の近くを押して、中心軸にカチッ と入るようにセットします。
- 上ぶたの手前部を押して、カチッと音がするま でしっかり閉めます。
- ❷ HOLDスイッチの解除を確かめる。
- ホールド機能を使用するときは、"ホールド機 **能について** "を参照してください。
- 操作をするときは、HOLDスイッチをオフに します。
- ② ▶IIキーを押す。
- 電源が入り再生がはじまります。
- CD-R/CD-RW (CD-DA, MP3/WMA) は、 ディスクの記録状態により再生が出来ない場合 があります。

CD-DAのとき:



MP3/WMAのとき:



フォルダ番号 ファイル番号 経過時間

⑤ VOLつまみで音量を調整する。

■ 一時停止するには

再生中に▶Ⅱキーを押す。

● もう一度押すと再生状態に戻ります。

■ 停止するには

再生中に■キーを押す。

● 総曲数と総再生時間が表示されます。

■ 電源を切るには

停止させてから、もう一度■キーを押します。 オートパワーオフ機能について

停止状態で1分以上操作キーを押さないと、電池 の消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。

■フォルダを選択する

(MP3/WMAのみ)

- ▼キーまたは ▲キーを押すと、フォルダを選択
- ▶II キーを押すと、フォルダの最初のファイ ルから再生します。

■飛び越し選曲するには

I◀◀ 、 ▶▶I キーを軽く押すと、飛び越し選曲が できます。

- ▶▶1キーを1回押すと、次の曲の頭から再生し ます。
- 押すごとに先の曲の頭に移動します。
- ▶ ★★キーを1回押すと、今再生している曲の頭 から再生します。
- 押すごとに手前の曲の頭に移動します。

■ 早送り/早戻しをするには

再生中にI→→ 、 **→→** キーを押し続けると、早送 **②** 停止中に**MODE**キーを押す。 りまたは早戻しができます。

- 再生中に▶▶ キーを押し続けると早送りにな います。
- 再生中に ▶ キーを押し続けると早戻しにな ります。
- 手をはなしたところから再生します。
- MP3/WMAファイルの早送りまたは早戻し中 は、音は出ません。

ホールド機能について

HOLD スイッチを矢印の方向にスライドさせて、 HOLD 機能をオンにする。


- 本体のHOLDスイッチをオンにすると本体のキー の操作が禁止されます。
- リモコンのHOLDスイッチをオンにするとリモコ ンのキーの操作が禁止されます。

音質をかえて楽しむ

EQキーを押すたびに機能が切り換わります。

- ①"FĹÁT"
- 4 "RÖĆK" 2 "CLÁŠŠÍC" 5 "POP"
- ③"JÄZZ" 6 "BASS"

プレイモードを切り換える



再生中にMODEキーを押すと、押すたびに機能が切 り換わります。


- ① 一曲リピート再生("□1"点灯) 再生中の曲を繰り返し再生します。 ほかの曲を再生するときは、I◀◀、▶▶Iキー
- を押すと、次の曲を再生します。 ② アルバムリピート再生("CALBUM"点灯)

(MP3/WMAのみ) 再生中の曲があるフォルダの全曲を繰り返し再生


- します。 ほかのフォルダを再生するときは、▲キーま たは ▼キーを押すと、次のフォルダを再生
- ディスクの全曲を繰り返し再生します。
- ④ イントロスキャン ("INTRO" 点灯) ディスクの全曲を曲のはじめから10秒間だけ1 回ずつ再生します。
- ⑤ ランダムプレイ("RÁND" 点灯) ディスクの全曲から無作為に選んで再生します。 全ての曲を1回ずつ再生します。
- ⑥ 通常の再生
- 再生中にイントロスキャンまたはランダムプ レイを選んだ場合、再生中の曲が終わってか らプレイモードが切り換わります。
- プログラムの内容はリピート時またはイント ロスキャン時にも有効です。

プログラム再生 ⑦

好きな曲(最大64曲)を好きな順にプログラムし て、再生することができます。



- 再生中のときは、■キーを押して停止状態に する。
- ② I◀◀ 、▶▶I キーを使ってフォルダーを選び、 MODEキーを押す。
- 再生メディアがCDの場合は、曲番のみ選びます。



I◀◀、▶▶Iキーを使ってファイルを選び、MODE キーを押す。




は曲番にプログラムを登録します。 ● 64 ケ所までプログラムに登録できます。

● 手順 ② を繰り返してフォルダ、ファイルまた

- **②** ▶IIキーを押す。
- ■プログラムを解除する
- ■キーを押す。 ● プログラムを解除すると "PROG" 表示が消灯 します。プログラム内容は記憶しています。
- 停止中に■ キーを押すまたは、上ぶたを開 けても解除されます。プログラム内容はクリ アされます。

MP3/WMA ファイルを サーチする



フォルダ/ファイルサーチ ⑧

4 MENUキーを1回押す。



② ▼、▲キーを使って、英数字を切り換える。 **◄**▼、▶▶中一を使って、入力する英数字を選ぶ。



- ①"ABCDFF
- ② "G H I J K L"
- 3"M N O P Q R"
- (4) "S T U V W X"
- ⑤"Y Z 0 1 2 3"
- 6 4 5 6 7 8 9
- (7)" * → ← □ ▶ ■"
- **3** ►IIキーを押して文字を入力し検索する。



- 入力を間違えたときは、■キーを押します。
- ② ▼、▲キーとI→
 、トトは一を使って、 "ト"を選 び、▶Ⅲキーを押す。

フォルダ/ファイルセレクト ⑨

- **4** MENUキーを2回押す。
- ② |◀◀ 、 ▶▶| キーを使って、フォルダ選択または ファイル選択モードにする。

フォルダ選択モード:



ファイル選択モード:




3 ▲、▼キーを使って、フォルダやファイルを選び、 ▶Ⅲキーを押す。

音飛びガード(ASP)機能 を使う (CD-DAのみ) (10)

ASP(Anti Skip Protection):

ASP機能をオンにするとメモリーに信号を蓄積しま す。このため、外部からの衝撃で、光ピックアップ からの信号が途切れても、音楽が途切れることなく 再生することができます。

MP3/WMAのときは、つねにASP機能がはた らきます。



停止中に MENU キーを押す。

ASP オン時点灯 PLAY 01 00**:0**2

CD-DA のとき:

データが約40秒間保持されます。

MP3 のとき: (ビットレート 128kbps)

データが約120秒間保持されます。


WMA のとき: (ビットレート 64kbps) データが約480秒間保持されます。

• 震動の度合によっては、メモリーのデータを使い 切ってしまい、一時的に音とびガードが効かなく なる場合があります。

外部の機器に接続して 聴くには(1)

コード類の接続は、接続する機器の電源をOFFに してから行ってください。

アンプ内蔵スピーカー ステレオアンプ



ご注意

- 音量調節は、接続した機器の側で行ってくだ さい。
- イコライザーの設定は"FLAT"にしてください。 (音質調整は、接続した機器の側で行ってく ださい。)

故障かな?と思ったら

故障と考えられる症状でも、ほかに原因があること があります。表を参考に、もう一度確かめてみま しょう。(表のような原因でサービスをご依頼にな りますと、有料となる場合があります。)

操作キーを押しても動作しない、または電源が入

- 本体またはリモコンのHOLDスイッチがオン にセットされている。
- ⇒ホールドを解除する。
- 電池切れ。
- ⇒アルカリ乾電池を2本または4本とも交換 する。または充電池を充電する。
- ディスクが裏返しになっている。 ⇒ラベル面を上にしてディスクを入れる。
- 結露している。 ⇒約1時間待ってから使用する。
- ACアダプターがはずれている。 ⇒正しく接続する。

ヘッドホンから音が出ない。

- ヘッドホンの接続が不完全。
- ⇒∩PHONE 端子にしっかり接続する。 ● ヘッドホンが LINE OUT 端子に接続されている。
- ➡∩PHONE 端子に接続する。 本体、またはリモコンでボリュームが絞られ ている。
- ⇒本体、またはリモコンでボリュームを調節 する。

音が飛ぶ、または音が途切れる。

- 震動が激しすぎて、ASPの能力を超えている。 ⇒震動の少ない場所に置いてください。
- ディスクが汚れている。
 - ⇒クリーニングしてください。
- ヘッドホンプラグが汚れている。 ⇒クリーニングしてください。

雑音が入る。

- ヘッドホンプラグが汚れている。 ⇒クリーニングしてください。
- 電池が消耗している。
- ⇒交換または充電してください。
- ヘッドホンの接続が不完全。
- ⇒∩PHONE端子にしっかり接続する。
- テレビや携帯電話など、強い磁気や電波が発 生するものの近くにある。 ⇒テレビや携帯電話から離す。

充電できない。

● 市販の充電池を使っている。 ⇒専用の充電池をご使用ください。(NB-

ご注意:

- 1.本システムはマイコンを使用していますので、 外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動 作しないことがあります。そのような場合、電 源コードおよび電池を一度抜いてから、あらた めてご使用ください。
- 2. ヘッドホンプラグを抜き差しすると誤動作する ことがありますが、故障ではありません。

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わ せは、カスタマーサポートセンターをご利用く ださい。

カスタマーサポートセンター:

電話 (045) 933-5133

FAX (045) 933-5553

〒 226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2

カスタマーサポートセンター大阪:

電話 (06) 6394-8085

FAX (06) 6394-8308

〒 532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22

アフターサービスについては、お買い上げの 販売店か、または、添付の「ケンウッド全国 サービス網ーをご参照のうえ、最寄りのサー ビス窓口にご相談ください。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気 になるものです。近くにいる人や、隣 り近所への配慮を十分いたしましょう。 特に密集した場所でご使用になる場 合は、音量を控え目にするなどして、 お互いに心を配り、快い生活環境を 守りましょう。